SMART MUSIC &TOUCH LAMP

WS-S03

Fashion Music Player

Phone Call

Autodyne

FM
FM Scan Radio

Music Player

USB
USB Port*

TF
TF Slot*

XTRAD-WS-S03

ITEM NO:WS-S03

IMPORTADO POR.

CHY ELETROMAX COMERCIO LTDA

CNPJ:19.785.220/0001-04

FABRICADO NA CHINA

Manual do Usuário
Caixa de Som Bluetooth

- Voltagem de entrada 5V para esta maquina, oLed acesa enquanto está carregando.

- ON/OFF
  Os botões "ON" e" OFF" usado para ligar e desligar

Funções:

1-Botão " M "
Pressioneumavezpara: Bluetooth/Autodyne/USB/TF/RADIO/AUX
Pressione continuamente: ligar e desligar o Led

2-Botão " ⏮/V- "
Pressione continuamente para diminuir o volume
Pressione uma vez para retornar à faixa anterior
No modo Autodyne, pressione para tirar foto (Somente para IOS)

3-Botão " ⏭/V+ "
Pressione continuamente para aumentar o volume
Pressione uma vez para avançar à faixa seguinte
No modo Autodyne, pressione para tirar foto (Somente para Android)

4-" ⏯ " Nos modos: MP3/Radio/Bluetooth, pressione uma vez para ligar ou desligar.

5-Botão " 📞 "
Pressione " 📞 " para atender telefone
Na ligação, pressione continuamente " 📞 " para desligar, pressione uma vez para reproduzir na caixa de som ou no celular.
Pressione continuamente " 📞 " para retornar a ligação anterior.

Autodyne
1-Pressione "M", muda o modo para Autodyne
2-Ligue o Bluetooth no celular, procure o "shutter" e conecte.
3-Abre a câmera do celular, e clique " ⏮/V- "ou" ⏭/V+ "para tira foto.

Obs: O modo Autodyne não suporta versões antigas do Android 4.2.2, e versões antigas do IOS 6.0. O celular com o botão independente de tirar foto, geralmente não suporta.